NEW SHEET

```
┌────────────────────────────────────────────┐
│      PHASE - CHANGE  OPTICAL  DISK          │
└────────────────────────────────────────────┘
              ⇕

        ┌──────────────────────────┐
        │      PHASE-CHANGE         │
        │   OPTICAL DISK DRIVE      │
        └──────────────────────────┘
              ↕

  ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
  │  DRIVE   │   │   ROM    │   │   CPU    │
  │INTERFACE │   │          │   │          │
  └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────┐
  │    DRIVE  CONTROL  SUBSTRATE              │
  └──────────────────────────────────────────┘
```